

Packanleitung

Abbau, Reinigung und Verpacken deiner Hüpfburg

Bitte diese Anleitung vor der Rückgabe vollständig befolgen. Bei ungereinigter Rückgabe wird eine Reinigungspauschale von 50 € fällig, die mit der Kautionsrechnung verrechnet wird.

1. Vor dem Abbau

- Alle Nutzer:innen von der Hüpfburg herunterbitten.
- Gebläse ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Hüpfburg vollständig entlüften lassen, bevor sie bewegt wird.

2. Reinigung (vor dem Zusammenlegen)

- Boden- und Seitenflächen mit einem weichen Besen von Sand, Laub und Schmutz befreien.
- Bei Bedarf mit einem feuchten, sauberen Tuch abwischen (keine scharfen Reinigungsmittel).
- Die Hüpfburg vollständig trocknen lassen — feucht verpackt entsteht Schimmel.

3. Zusammenlegen

- Die Hüpfburg flach ausbreiten, Restluft von der Mitte nach außen herausdrücken.
- Von beiden Längsseiten zur Mitte hin einschlagen (wie ein Brief), bis eine lange Bahn entsteht.
- Diese Bahn von einem Ende beginnend eng aufrollen, dabei restliche Luft herausdrücken.
- Gurte oder Klettbänder um die gerollte Hüpfburg schließen, damit sie sich nicht wieder entrollt.

4. Verpacken & Zubehör

- Die gerollte Hüpfburg in die mitgelieferte Tragetasche legen.
- Gebläse, Heringe/Erdanker und Netzkabel vollständig und trocken dazupacken.
- Kurz prüfen, ob alle mitgelieferten Teile wieder vollständig sind.

5. Rückgabe

Bitte die Hüpfburg zum vereinbarten Rückgabezeitpunkt sauber, trocken und vollständig verpackt zurückbringen. Bei Fragen zum Abbau gerne vorab Kontakt aufnehmen.